

Cykl nakładania nr 41

Cykl malowania zewnętrznego murów i betonów o wysokiej odporności, z żywicami „pliolite”.

Cykl ten jest przystosowany do ochrony różnego rodzaju wyrobów tynkowych, betonu, eterniu, prefabrykatów z cementu wystawionych na działanie czynników atmosferycznych i charakteryzuje się wysoką odpornością na karbonatyzację.

- 1- Oczyszczyć podłoże z wszelkich zanieczyszczeń takich jak brud i zanieczyszczenia biologiczne, oraz odrywających się elementów: w razie potrzeby umyć wodną myjką mechaniczną
- 2- Po 5-8 h nałożyć jedną warstwę Arigum
- 3- Po 5-8 h nałożyć drugą warstwę Arigum

Wykonując konserwację powtórzyć opisany wyżej cykl

UWAGA!!!

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas schnięcia.

Pełną odporność na ścieranie i na zmywanie powierzchnia uzyskuje po upływie 4-5 dni od nałożenia.

W celu zabezpieczenia wyrobów betonowych pokrytych Epox450 i użytkowanych na zewnątrz należy zastosować dodatkowo warstwę *Riplast R3-R4* lub *Riplast R8-R9*.