

Cykl nakładania nr 37

Cykl naprawczy betonu

Cykl ten jest przystosowany do naprawy i odnowy wyrobów betonowych na powierzchniach zewnętrznych.

- 1- Oczyszczyć odrywając się powierzchnię aż do uzbrojenia
- 2- Nałożyć mieszankę Colla per Cemento i cementu w stosunku 2:1 rozcieńczonego z wodą w 30%
- 3- Po 6-8 h uzupełnić brakującą powierzchnię mieszanką Colla per Cemento i cementu w stosunku 3:2 (w razie potrzeby wyrównać powierzchnię za pomocą Reasante Adesivo)
- 4- Po 18-24 h nałożyć warstwę Murisol Isolante Universale, lub Murisol Isolante Speciale
- 5- Nałożyć dwie warstwy K32 Finitura, w odstępie czasowym 12-16h między jedną, a drugą warstwą

K32 Finitura może być zastąpiona przez

- K81 Cemento
- K81 Smalto All acqua Lucido (wykończenie z połyskiem)
- Ecoplast 1000 (wykończenie satynowe)

UWAGA !!!

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas

schnięcia. Wszystkie produkty wodorozcieńczalne są bardzo wrażliwe w fazie schnięcia na niskie temperatury. Dlatego zaleca się nakładać *K81 Amianto* w temperaturze wyższej niż +7°C