

Cykl nakładania nr 8

Cykl poliuretanowy do barwienia konstrukcji drewnianych

Cykl jest przystosowany do różnego rodzaju drewna.

1. Oczyszczyć drewno papierem ściernym o grubości 80, a potem 150
2. Nałożyć warstwę *Riplast R8 R9*
3. Po 12-18h wyszlifować papierem ściernym o grubości ziarna 180-220.
4. Nałożyć drugą warstwę *Riplast R8 R9*

Riplast R8 R9 może być zastąpiony przez:
-*Riplast R3 R4* (do wykończenia błyszczącego)

W celu przeprowadzenia konserwacji starych wyrobów:

- A- Zszlifować całkowicie aż do drewna starą powłokę i wykonać kolejne czynności od punktu 2.

Uwaga

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas schnięcia.

Przypominamy, że zmiany o 5°C powodują znaczne zmiany czasu schnięcia lakierów poliuretanowych.

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21
e-mail: info@ecorson.com
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
7.00 – 18.00
Soboty 8.00 – 15.00

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36
e-mail: filia@ecorson.com
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
9.00 – 18.00
Soboty 9.00 – 15.00