

### **Cykl nakładania nr 33**

#### **Nakładanie farby krzemianowej w celu ochrony tynku zewnętrznego:**

Przedstawiamy cykl nakładania farby na elewacje zawierające wapno oraz posiadające niską zdolność przepuszczania pary wodnej.

1. Na suchą powierzchnię nakładamy warstwę *Silicap Fissativo*
2. Po upływie 8-12 godzin nakładamy dwie warstwy *Silicap* w odstępie 8-12 godzin jedna od drugiej

*W przypadku odnawiania ścian uprzednio pomalowanych farbą *Silicap* - czyścimy ścianę przez zmywanie i pod dokładnym wyschnięciu nakładamy *Silicap* jak w punkcie 2.*

#### **UWAGA !!!**

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas schnięcia. Wszystkie produkty wodorozcieńczalne są bardzo wrażliwe w fazie schnięcia na niskie temperatury. Dlatego zaleca się nakładać farby wodne w temperaturze wyższej niż 5°C i na powierzchnie suche.

W związku z chemicznym procesem utwardzania farby z podłożem należy koniecznie przykryć powierzchnie nie malowane, a w razie zabrudzenia natychmiast zetrzeć plamy. W celu zagwarantowania odporności na grzyb i pleśń należy dodać 1L *B25 Antimuffa* na każde 16 litrów farby.