

Cykl nakładania nr 26 **Nakładanie farby oddychającej w pomieszczeniach:**

Przedstawiamy cykl nakładania farby oddychającej w pomieszczeniach o podwyższonej obecności pary wodnej.

Na nowe i czyste ściany nakładamy dwie warstwy *Murival 2000 TIX Plus* w odstępie 3-5 godzin jedna od drugiej.

W przypadku odnawiania ścian uprzednio pomalowanych farbą *Murival 2000 TIX Plus*:

czyścimy ścianę przez zmywanie gąbką i pod dokładnym wyschnięciu nakładamy jedną warstwę *Murival 2000 TIX Plus*.

W przypadku odnawiania ścian nadmiernie wchłaniających wodę:

należy wstępnie zagruntować powierzchnię środkiem *Murival Fissativo Acrilico* rozcieńczonym czystą wodą w proporcji 1 :4.

Murival 2000 TIX Plus można zastąpić:

- *Murival 3000 TIX Plus* (większa wydajność, trwała biel)
- *Murival Interno Plus* (zwiększona odporność na zmywanie)

UWAGA !!!

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas schnięcia. Wszystkie produkty wodorozcieńczalne są bardzo wrażliwe w fazie schnięcia na niskie temperatury. Dlatego zaleca się nakładać farby wodne w temperaturze wyższej niż 5°C i na powierzchnie suche.

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21
e-mail: info@ecorson.com

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
7.00 – 18.00
Soboty 8.00 – 15.00

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36
e-mail: filia@ecorson.com

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek
9.00 – 18.00
Soboty 9.00 – 15.00