

Cykl nakładania nr 3

Wykończenie elementów z drewna narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

1. Przeszlifować wstępnie powierzchnie drewna za pomocą papieru ściernego o uziarnieniu „80” , następnie przetrzeć papierem o uziarnieniu „150”.
2. Następnie usunąć pył i nałożyć warstwę impregnatu *Novolegno*.
3. Po upływie 5-8 godzin nakładamy pierwszą warstwę impregnatu *Novolegno85*
4. Po upływie jednej doby przecieramy pomalowaną powierzchnie papierem ściernym o uziarnieniu „220” i nakładamy warstwę wykończeniową *Novolegno85*.

W przypadku **konserwacji starych elementów drewnianych** należy:

- usunąć za pomocą zdzieraka lub papieru ściernego o ziarnie „80”, starą warstwę lakieru.
- nakładamy pierwszą warstwę impregnatu *Novolegno85*
- Po upływie jednej doby przecieramy pomalowaną powierzchnie papierem ściernym o uziarnieniu „180” lub „220” i nakładamy warstwę wykończeniową *Novolegno85*.

Uwaga !

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas schnięcia. Należy pamiętać że zmiana temperatury nawet o 5°C znacznie zmienia czas schnięcia.

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a

tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21

e-mail: info@ecorson.com

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek

7.00 – 18.00

Soboty 8.00 – 15.00

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34

tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36

e-mail: filia@ecorson.com

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek

9.00 – 18.00

Soboty 9.00 – 15.00