

## **Cykl nakładania nr 39**

### **Nanoszenie impregnatu na elewacje w celu ochrony przed zabrudzeniem:**

Przedstawiamy cykl nakładania impregnatu na elewacje wykonane z tynku wapiennego, elementów betonowych, kamienia naturalnego.

1. Sprawdzić stan elewacji, czy nie jest brudna, zagrzybiona itp. Ewentualnie usunąć zanieczyszczenia szpachelką lub szczotką drucianą.
2. Na suchą powierzchnię nakładamy dwie warstwy *Silomur* w odstępie 5-8 godzin jedna od drugiej.

#### **Konserwacja**

Zmyć elewację i po dokładnym wyschnięciu nakładamy *Silomur* jak w punkcie 2.

#### **UWAGA !!!**

Wszystkie prace opisane w powyższym cyklu przeprowadzono w temperaturze +23°C i wilgotności 60%. Prace prowadzone w innych warunkach mogą skrócić lub wydłużyć czas schnięcia. Zaleca się stosować *Silomur* na suche powierzchnie.

#### **Siedziba:**

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a  
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21  
e-mail: [info@ecorson.com](mailto:info@ecorson.com)  
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek  
7.00 – 18.00  
Soboty 8.00 – 15.00

#### **Filia:**

90-604 Łódź, ul. Zielona 34  
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36  
e-mail: [filia@ecorson.com](mailto:filia@ecorson.com)  
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek  
9.00 – 18.00  
Soboty 9.00 – 15.00